


# UPRAVLJANJE S ČRPALKO IVECO-MAGIRUS NA GCGP-1

Črpalka: IVECO-MAGIRUS MPH230 (10bar - 3000 l/min, 40 bar – 400 l/min)



ŠT.	OPIS	OPOMBA
1	IZPIHOVANJE ČRPALKE	
2	TUROMAT – UPRAVLJANJE ČRPALKE	glej dodaten dokument
3	VAKUUMETER	
4	PRIKAZ NIZKEGA TLAKA	
5	PRIKAZ VISOKEGA TLAKA	
6	LEVI VISOKI TLAK (NAVIJAK)	
7	HLAJENJE ČRPALKE	
8	SESANJE (ZUNANJI VIR)	
9	DESNI VISOKI TLAK (NAVIJAK)	
10	LED LUČI LEVO	3x 35W
11	LED LUČI DESNO	3x 35W
12	UPRAVLJANJE SVETLOBNEGA STOLPA	glej dodatno sliko 2
13	LEVI IZLIV NIZKI TLAK V L3 BOKS NA TROJAK	
14	SREDINSKI IZLIV B NIZKI TLAK	
15	PRIKLOP ZA SESANJE A	
16	SREDINSKI IZLIV B NIZKI TLAK	
17	DESNI IZLIV NIZKI TLAK V D3 BOKS NA MEDMEŠALEC	
18	SISTEM ELEKTRO-MAGNETNIH VENTILOV	indikacije
19	PRIKAZ PRITISKA ZRAKA V SISTEMU	
20	ROČICA IZPUSTA VODE IZ ČRPALKE	
21	KONTROLA OLJA V ČRPALKI	3 dcl (15W-40)
22	POMOŽNO UPRAVLJANJE SVETLOBNEGA STOLPA	glej dodatno sliko
23	POLNILNO MESTO B	
24	POLNILNO MESTO B Z VENTILOM	